

Manual de Usuario

FIL00005



www.bidcom.com.ar



Carga de batería:

Para cargar la batería insertarla en la cuna de carga y enchufarla a 220.
La luz naranja indica que la cámara está siendo cargada. Minutos antes de que la carga se haya completado (4 horas), la luz se torna verde.

Iniciación

Para prender/apagar la cámara pulse el botón de encendido ON/OFF. La HD Definition opera en tres diferentes modos: Camcorder (Grabación), Cámara (Fotografía) y Set (Configuraciones). Seleccione el modo

deseado con el botón Mode (modo).

Se recomienda que antes de empezar a usar la cámara realice algunas configuraciones seleccionando con el botón Mode la opción de Configuraciones. Tanto en las opciones de video, fotografía y configuraciones seleccione las opciones mediante el Joystick central.

Fecha/Hora:

configurar año, mes, día y hora.

Sonido:

Es el sonido que efectúa la cámara al seleccionar las opciones. No confundir con el sonido ambiente de la grabación.

Apagado automáticamente:

Puede elegir entre tres opciones. En el caso de elegir “5 min” o “10 min” la cámara se apagará automáticamente transcurrido ese tiempo

Estándar de TV:

NTSC y PAL

Formato:

En caso de seleccionar la tilde, se borrarán todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

Preestablecido:

En caso de seleccionar la tilde se reiniciarán todas las configuraciones realizadas en el modo SET

Grabación:

Seleccione el modo con la perilla del joystick. Presione REC/STOP para empezar/dejar de filmar. El video se guardará automáticamente en un único archivo. Puede utilizar el Zoom para acercar/alejar antes, durante y después de la grabación. Para realizar una filmación debajo del agua primero presione el botón de buceo (verde), y luego comience a grabar. Seleccione el botón Menú para entrar a las opciones de menú de grabación:

Balance de Blancos
Resolución: 1080p es HD
Efectos: Selecciona el efecto de grabación.
Color, Sepia, Blanco y negro.
Obturador de Noche
Calidad de imagen: Fina y Super fina. Mientras más alta sea la calidad de imagen más pesados

serán los archivos

Fotografía

Seleccione el modo. Mantener apretado el botón Photo durante dos segundos para tomar una fotografía. Puede utilizar el Zoom para lograr el ángulo deseado antes, durante el proceso, y para visualizar la fotografía. Incluye un potente flash para mejorar la calidad de las mismas. La foto se archivará automáticamente en la memoria Micro-SD. Para tomar una fotografía debajo del agua primero presione el botón de buceo (verde) y luego tome la fotografía. Seleccione el botón menú para entrar a las opciones de menú de fotografía:

Balance de Blancos
Resolución
Efectos
Obturador de Noche
Temporizador: Opción de 5 y 10 segundos desde el momento que se presiona el botón hasta que se toma la fotografía.
Calidad

Para visualizar tanto los videos como las fotografías en la filmadora, se debe presionar el botón de reproducción. Se podrán ver todos los archivos en pantalla completa y en viñetas; adelantar, atrasar, eliminar, proteger y reproducir automáticamente en forma de dispositivo.

Para visualizar los videos y fotos en la computadora conectar la filmadora a la misma a través del cable USB.

Para ver el material en la Televisión conectar la filmadora a través de los cables correspondientes.